Sistema de Intercomunicación Inalámbrica FM de 3 Estaciones

Su Sistema de Intercomunicación Inalámbrica FM de 3 Estaciones RadioShack es un sistema conveniente y fácil de usar. Su instalación es rápida y sencilla. Simplemente conecte cada una de las tres estaciones incluidas a una toma de corriente AC de 3 cables y está listo para enviar y recibir llamadas o para monitorear una área en donde es instalada una estación. Cada estación de intercomunicación tiene las siguientes características:

Control de Volumen Ajustable – le permite alterar el volumen para manejar el nivel de ruido dentro de una habitación.

Botón de Habla Asegurable – le permite hablar o monitorear una habitación a manos libres.

Tono de Llamada – le alerta a las otras estaciones antes de iniciar a hablar.

Capacidad de Montaje en Escritorio o Muro – provee ubicaciones fáciles y convenientes para las estaciones.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Su sistema de intercomunicación podría causar interferencia de radio o TV aún cuando éste opere apropiadamente. Para determinar si las estaciones están causando la interferencia, apáguelas. Si la interferencia desaparece, sus estaciones la están causando. Intente eliminar la interferencia con lo siguiente:

- Mueva ambas estaciones alejándolas del receptor.
- Conecte las estaciones a tomas de corriente que estén en un circuito eléctrico diferente al receptor.

Su sistema de intercomunicación cumple con todos los estándares aplicables de la FCC:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choques eléctricos peligrosos, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESG DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA L CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HA PARTES DE SERVICIO PARA EL USUARIO E EL INTERIOR. REFIÉRASE PARA SERVICI AL PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo está destinado para alertarl la presencia de un voltaje peligroso si aislar dentro de la cubierta del producto que podría ser de magnitud suficient para constituir un riesgo d electrocución. No abra la cubierta de producto.

Este símbolo está destinado par informarle que instrucciones d operación importantes y d mantenimiento son incluidas en l literatura que acompaña este producto.

INSTALACIÓN

Puede instalar su sistema de intercomunicación casi en cualquier lugar donde haya una toma de corriente AC estándar. Simplemente conecte cada estación a una toma de corriente AC y colóquela sobre un escritorio, estante, mesa o muro.

Importante: Las estaciones pueden transmitir hasta 300 pies, incluso entre edificios, siempre y cuando estén conectadas a la misma línea del transformador de energía.
Nota: Asegúrese de instalar las estaciones al menos 10 pies alejadas una de la otra. Colocar las estaciones demasiado cerca produce realimentación y crear un chillido.

Montaje

Para montar una estación en un muro, necesita dos tornillos (no incluidos) cuyas cabezas se ajusten a los orificios de las ranuras de la parte inferior de cada estación.

1. Seleccione una ubicación para la estación. Marque las posiciones de los tornillos de montaje con una separación de 64.8 mm, uno arriba del otro.

2. Perfore un orificio en cada posición marcada.

3. Inserte un tornillo en cada orificio hasta que la cabeza del tornillo quede aproximadamente a 3 mm del muro.

4. Alinee los orificios de las ranuras de la parte inferior de la estación con las cabezas de los tornillos, Deslice la estación hacia abajo para asegurarla.

OPERACIÓN

Selección del Canal

Cada estación tiene tres canales, de tal forma que puede seleccionar cual o cuales estaciones quiere que se comuniquen. También puede utilizar una estación para monitorear los sonidos de otra estación.

Por ejemplo, podría colocar una estación instalada en la cocina en el Canal A, una estación instalada en el cuarto familiar en el Canal B y una estación instalada en el dormitorio en el Canal C. Usando la estación instalada en la cocina, puede comunicarse con la estación en el cuarto familiar colocando el selector de canal en B, o con la estación en el dormitorio colocando el selector de canal en C. O, si coloca todas las estaciones en el Canal A, se puede comunicar con las otras dos estaciones desde cualquier estación.

Coloque el selector de canal de cada estación de la siguiente forma:

- Si quiere que todas las estaciones se comuniquen entre sí al mismo tiempo, coloque todas las estaciones en el mismo canal.

- Si quiere usar una estación para comunicarse solo con una de las otras estaciones, coloque el selector de canal de esas estaciones en el mismo canal.

Encendido y Apagado de Una Estación / Ajuste de Volumen

Gire **VOLUME** en sentido anti-horario hasta que chasquee y el indicador del canal actual se ilumine. Posteriormente ajuste **VOLUME** a un nivel de audición confortable. Para apagar la estación, gire **VOLUME** en sentido horario hasta que chasquee.

Llamada a Otra Estación

1. Asegúrese de que las estaciones que planea usar estén encendidas y ajustadas al volumen deseado.

2. Coloque el selector de canal en el canal (A, B, o C) para la (s) estación (es) a las que está llamando. El indicador del canal seleccionado se ilumina.

3. Presione **CALL.** Cada estación que esté encendida y en el canal seleccionado sonará un tono.

4. Mantenga presionado **TALK** y hable con voz normal. Cuando termine de hablar, libere **TALK** y escuche la respuesta.

Notas:

- Solo una persona puede hablar en un canal a la vez..

- El indicador TALK en la estación que está usando permanece iluminado el tiempo que mantenga presionado **TALK** o **CALL**, o cuando presiona **LOCK**.

- Si su voz suena distorsionada, podría estar hablando muy fuerte o demasiado cerca del micrófono.

- Coloque el selector de canal de regreso a su canal designado después de que termine de hablar, de otra forma las otras estaciones pueden fácilmente comunicarse con usted.

Monitoreo

Puede establecer cualquier estación de tal forma que esté transmitiendo continuamente a otra estación desde el área donde se encuentre localizada. Por ejemplo, podría colocar la estación en el dormitorio del bebé, después use la estación en la cocina para monitorear los sonidos.

Nota: Puede monitorear una estación a la vez.

1. Presione **LOCK** en la estación del área que desea monitorear. El indicador TALK se ilumina.

   Nota: El indicador TALK permanece iluminado hasta que presione **CALL** o **TALK**. Este le permite saber que la estación está transmitiendo

2. Coloque los selectores de canal de ambas estaciones en el mismo canal.

3. Cuando termine de monitorear, libere el seguro presionando **TALK** o **CALL** en la estación del área que está monitoreando. El indicador TALK se apaga.

   Nota: Después de presionar **LOCK** en una estación, no puede llamar o hablar a esa estación hasta que presione **TALK** o **CALL** para liberar el seguro

Uso de Estaciones Adicionales

Puede adicionar estaciones a su sistema de intercomunicación siempre y cuando transmitan a la misma frecuencia. Las estaciones y sus cajas están etiquetadas para indicar la frecuencia de cada estación – A (200 kHz), B (270 kHz) o C (230 kHz). Las estaciones de la misma caja tienen la misma frecuencia.
Asegúrese que las letras de las estaciones que planea adicionar indiquen la letra de sus estaciones actuales. Sin embargo, si quiere instalar un sistema de intercomunicación separado, asegúrese de que operen a una frecuencia diferente.

CUIDADO

Para disfrutar su estación por mucho tiempo:

- Mantenga la estación seca. Si se llegara a mojar, límpiela y séquela inmediatamente.

- Use y almacene la estación solo en temperaturas ambiente normales.

- Maneje la estación con cuidado. No la golpee.

- Mantenga la estación alejada del polvo y mugre.

- Limpie la estación ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos de la estación puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y su autorización de uso de la FCC. Si su estación no está funcionando como debería, llévela a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.